



**EHEIM**  
SERVICE TELEFON  
0 71 505 / 25 43 17

**Universal-Hobbypumpe 1060 01 (-20), freilandgeeignet**

**A** ① Motorkörper ② Befestigungsplatte ③ Gewindestutzen, druckseitig ④ Traggriff ⑤ Pumpenrad-Set ⑥ Pumpendeckel mit O-Ring ⑦ Haltering ⑧ Grobfilter ⑨ Ansauggitter ⑩ Gewindestutzen, saugseitig ⑪ Verschlussdeckel

Die Ausführung 1060 01 ist freilandgeeignet und vorschriftsmäßig mit einem 10 m Kabel ausgestattet.

Die Pumpe kann sowohl innerhalb wie außerhalb des Wassers eingesetzt werden. Sie ist nicht selbstansaugend und muß daher bei Betrieb außerhalb stets unter dem Niveau des Wasserspiegels platziert sein. Pumpe darf nicht trocken laufen. Temperatur-Einsatzbereich max. 60°C.

**B** Der Traggriff wird von vorne in die obere Nut des Motorkörpers eingeschoben. Bei Einsatz im Teichbereich dient der Traggriff als Selbstbefestigung.

**C** Wird die Pumpe innerhalb des Wassers verwendet, sollte sie nur über den integrierten Vorfilter betrieben werden. Die Öffnung des Ansauggitters muß dabei mit dem Verschlussdeckel abgedeckt sein.

Platzierung im Teich auf einer stabilen Unterlage, z.B. Gärrennplatte. Nicht im Bodengrund aufstellen. (Milium!)

**D** Bei Verwendung außerhalb des Wassers wird der Verschlussdeckel entfernt und der saugseitige Gewindestutzen eingeschaubt. Zur Inbetriebnahme am Ende des montierten Druckschlauches ansaugen, bis der Pumpe Wasser zullehrt. Erst jetzt Netzstecker einstecken. Ein kurzes Anlaufgeräusch der Pumpe ist normal.

**E** Pflege und Wartung: Netzstecker ziehen. Ansauggitter abnehmen (an seitlicher Druckpunkt leicht zusammenrücken) und Grobfilter unter fließendem Wasser ausspülen oder austauschen. Bei stark verschmutztem Wasser den Grobfilter häufiger reinigen. Haltering durch Linksdrehung öffnen und Pumpendeckel vorsichtig in gleicher Richtung abziehen. Achtung hochwertige Keramikschüsselbruchempfindlich! Pumpenrad mit Achse herausnehmen. Alle Teile unter fließendem Wasser kräftig ausspülen und mit Reinigungsbürsten-Set (Best.-Nr. 400 958) säubern. Teile anschließend im entsprechenden Reihenfolge wieder zusammensetzen.

**ACHTUNG:** Beim Reinigen das stark magnetische Pumpenrad nicht in die Nähe von metallischen Teilen, Kassetten, Disketten usw. legen.

**Springbrunnenpumpe 3160**

Baugleich wie 1060 01 mit 10 m Kabel für Unterwasserbetrieb.

F ☐ Pumpe komplett mit Grobfilter ☑ Steigrohr ☑ Düsenkopf  
Steigrohr in das Gewinde an der Druckseite einschrauben; Düsenkopf aufstecken. Spritzhöhe ca. 2 m.

Benutzung bei Gartenteichen und in deren Schutzbereich nur zulässig, wenn diese nach VDE 0100/Teil 702 und 738 errichtet wurden sind.

Zum Schutz vor zu hoher Berührungsspannung ist ein Fehlerstromschalter (FS) mit einem auslösenden Nennstrom bis 30 mA zu empfehlen. Bitte fragen Sie Ihren Elektrofachmann.

● Bei Arbeiten im Wasser den Netzstecker ziehen. ● Die Anschlußleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigungen der Leitung darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Pumpe niemals am Kabel tragen; Kabel nicht knicken.

**Zubehör**

Folgende Zubehöreile sind im Fachhandel lieferbar:

Bestell-Nr. Zubehörteil

3052 20 0	4/16m Düse
3052 25 0	Schaumspünder
3052 30 0	Wasserglocke
3052 35 0	Verlängerungs-Set für alle Düsen
3052 40 0	Regulierbarer Späteranschluß für alle Düsen

**Hobbypumpe 1060 21 (-49)**

Baugleich wie 1060 01, jedoch mit 1,7 m Kabel; seewasserfest. Ohne Tragegriff. Nicht frosttauglich; nicht für Schwimmbäder und Gärten etc.

G Die Befestigungsplatte läßt sich zur universellen Pumpmontage an 3 verschiedenen Seiten wahlweise aufstecken.

● 1 nur zur Verwendung in Räumen. ● Bei Arbeiten im Wasser den Netzstecker ziehen. ● Die Anschlußleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigungen der Leitung darf das Gerät nicht mehr benutzt werden. Pumpe niemals am Kabel tragen; Kabel nicht knicken.